


FI KIUKAAN KULMA-ASENNUSTELINE

KULMA-ASENNUSTELINEEN ASENNUS

Kiinnitä kulma-asennusteline kuvan 1. mukaisesti kiukaan mukana tulevilla ruuveilla (6 kpl 4,8x25).

Asenna kiukaan kiinnityslevy kulma-asennustelineeseen mukana tulevilla ruuveilla (6 kpl 4,8x13).



Tuntoelimen asennus käytettäessä kulma-asennustelinettä

Tuntoelin asennetaan 10 cm katosta ja 30 cm seinän kulmasta, kuvat 2 ja 3.

